

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ BLUE WATER


Dotyczy modeli: DENVER, NEVADA, INDIANA

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:



Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pręt montażowy z gwintem	1
3	Gumowa podkładka uszczelniająca	1
4	Gumowa podkładka	1
5	Metalowa podkładka dociskająca	1
6	Nakrętka dociskowa	1
7	Wąż przyłączeniowy elastyczny 3/8”	2
8	Klucz do wykręcenia perlatora	1





2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową
- Wkręcić pręt montażowy z gwintem (2) w korpus baterii (1) i wykręcić nakrętkę dociskową (6).
- Włożyć gumową podkładkę uszczelniającą (3) w pierścień korpusu baterii (1A).


- Wkręcić ręką obydwa węże przyłączeniowe elastyczne (7) w przewidziane dla nich otwory w korpusie baterii (1).
- Wsunąć baterię w otwór w zlewozmywaku.
- Na gwint prętu montażowego (2) założyć podkładkę gumową (4), a następnie metalową podkładkę dociskającą (5).
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka przy pomocy nakrętki dociskowej (6).
- Dokręcić nakrętkę dociskową (6) tak, aby bateria była wystarczająco mocno dokręcona do zlewozmywaka.
- Podłączyć węże przyłączeniowe elastyczne (7) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były załamane (należy zwrócić uwagę, żeby w wężach były uszczelki gumowe, które są w komplecie z wężami).
- Za pomocą klucza (8) wykręcić perlator i dobrze przepłukać baterię.
- Za pomocą klucza (8) wkręcić perlator.


Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.
Temperatura wody: 4°C - 90°C.


UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.


Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.






Instrukcja dotyczy modeli:


DENVER


NEVADA


INDIANA