


# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII UMYWALKOWEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ BLUE WATER

Dotyczy modelu: DEN-BUP.060C

## 1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:



Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pierścień metalowy	1
3	Gumowy oring – uszczelniający	1
4	Gumowa podkładka	1
5	Metalowa podkładka - dociskająca	1
6	Nakrętka dociskająca baterię	1
7	Nakrętka do węza prysznicowego	1
8	Uszczelka gumowa	1
9	Nakrętka oporowa	1
10	Uszczelka gumowa	1
11	Wąż prysznicowy	1
12	Wąż przyłączeniowy elastyczny	2
13	Ciężarek	1
14	Uszczelka z siatką	1
15	Wylewka metalowa	1

## 2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości połączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
- Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

## 3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociagową.
- Odkręcić nakrętkę oporową (9), z prętu montażowego zasilającego, wyjąć uszczelkę (8), zdjąć nakrętkę do węza prysznicowego (7), wykręcić nakrętkę dociskającą.
- Włożyć wąż prysznicowy (11) do korpusu baterii (1).
- Do pierścienia metalowego (2) włożyć gumowy oring uszczelniający (3).
- Założyć pierścień (2) z oringiem (3) na korpus baterii.
- Włożyć tak przygotowany korpus baterii w otwór umywalki.
- Założyć od dołu umywalki gumową podkładkę (4) a następnie metalową podkładkę dociskającą (5).
- Przykręcić baterię za pomocą nakrętki dociskającej (6) (kluczem płaskim lub nasadowym), aż bateria będzie mocno przymocowana do umywalki.

- Wsunąć nakrętkę do węża prysznicowego (7), w nakrętkę oporową (9) włożyć uszczelkę (8) i przykręcić na gwint prętu montażowego zasilającego za pomocą klucza płaskiego.
- Do nakrętki (7) włożyć uszczelkę gumową (10) i przykręcić wąż prysznicowy (11) w ten sposób, aby po przykręceniu nie był poskręcany (kręcić nakrętką (7), a nie węzem prysznicowym).
- Podłączyć węże przyłączeniowe (12) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były załamane. (Trzeba zwrócić uwagę, aby w węzłach (12) były uszczelki gumowe, które są w komplecie z węzłami.)
- Odkręcić wodę i przepłukać baterię.
- W końcówkę węża prysznicowego (11) włożyć uszczelkę z siatką (14) i przykręcić wylewkę metalową (15).
- W odpowiednim miejscu na węzłach prysznicowych (11) zamocować ciężarek (13).
- Sprawdzić, czy wylewka lekko się wyciąga i wkłada w korpus baterii, ewentualnie dokonać regulacji.
- Sprawdzić, czy cały układ baterii po całkowitym montażu jest szczelny.

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

**UWAGA!** Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

**Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.**

